
そば楽 取扱説明書

ご使用前に本書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

1 安全のために必ずお守りください

- ① そば打ちや冷麺づくり以外には使用しないでください。
- ② 熱湯をかけたり、ストーブの近くなど高温になる場所には置かないでください。
- ③ 落としたりぶつけたりしないでください。
- ④ ハンドルが**重い時は無理に回さない**でください。故障や破損の原因になります。
- ⑤ 各部品の着脱時には**強引な力で着脱させない**でください。故障や破損の原因になります。
- ⑥ 沸騰した湯の上での麺の押し出し作業は、やけどをしないよう十分に注意してください。
- ⑦ 食器洗浄機や乾燥機は使用しないでください。
- ⑧ 金属ネジを緩めての分解は絶対にしないでください。
- ⑨ 小さなお子様の手の届くところに置かないでください。


2 各部の名前と機能



フタ中央の穴から水を入れると容器底の6カ所の小さなノズル穴から細かに滴下します。

水回し器を手でつかんでそば粉の上でかき回すと、粉と水とが6本の爪でまんべんなく効率よく攪拌され、均一なそば生地ができ上がります。





シリンダーに1人前のそば生地を入れ、本体に取り付けロックを下げて固定。 ハンドルを回し上いっぱいまで上げて、シリンダーの窓内で切り替えレバーを こねる に移動させると、こね棒から押出しローターが分離され、生地をこねる状態となります。

又、**押出す**側に移動させると、こね棒先端に押出しローターが固定され麺を押し出す状態となります。

★ そば楽で美味しい蕎麦を作る重要なポイント

- 1. 水の量(加水率)は多めの65%位で始め、そぼろ状になった粉が6本の爪にまつわり付き始めたタイミングで、水回しを止めて残った水を捨てます。(これがそば楽での適正加水率です)
- 2. できるだけたっぷりの沸騰した湯でゆで、素早く水で洗い、冷水(氷)で締めます。

3 十割そばの作り方 (まずは1人前で試してみましょう)

★最初に、そば楽の本体を除いた部品と水回し器を水かぬるま湯(50°C以下厳守)で洗ってから使ってください。

● 用意するもの

打ち粉用皿

ボウル(直径25cm以上)、 水用コップ ———— はかり ———





- なべ (深めで満水30以上) ⁻ 湯切りざる ⁻ 盛り付けざる

計量

- そば粉……100g(1人前100g×人数分)
- •水·········· 65g(1人前65g×人数分)
 - ★ 加水率は多めの65%位に仮り設定します。
- 打ち粉……そば粉を少々
- ★ 加水率とは粉に対して加える水の割合のことです。 そば楽を使ってこねたり押し出したりする力の作業 が、女性でも楽にできるように生地は柔らかめにし ます。(一般的な加水率より高くなります)

粉を均一に

ボウルにそば粉を入れます。空の水回し器で粉をまんべんなくかき回し、均一にしてダマをなくします。

★ つなぎ入り二八そばや、 冷麺作りには特によく混 ぜ合わせます。



水回し・まとめ

① 水を回す





② 止めるタイミング





そば粉の上に水回し器を置き、フタの穴から計量した 水を入れ、直ちに回し始めます。

★回転中に水がこぼれ出ないように、一度に入れる水の量は約150g以下としてください。これ以上必要な場合には分割して入れて行います。

作業が進むと、粉は顆粒状から徐々にそぼろ状へと変化していきます。さらに粘度が増して6本の爪にまつわり付き始めたタイミングで、作業を止めて残った水を捨てます。(これがこの粉に対する適正な加水率となります)

③ まとめる



さらに空の水回し器でかき混ぜながらまとめ、6本の 爪に付いた生地を指でぬぐいます。ベタ付く場合は打ち 粉をし、硬い場合は水を加えながら全体をまとめます。

★ そば生地の仕上がりは耳たぶより柔らかく、少しべ 夕付き気味の柔らかさが目安です。

④ 整える (写真は2人前)



次のこね作業に向けて、そば生地を 1 人前ずつに分け シリンダーに入れやすい円柱状に形を整えます。

★ こねる工程まで時間がある場合は、ラップをするか タッパーなどに入れて生地の乾燥を防ぎます。

こね棒の取り付け

① こね棒をセット



こね棒に押出しローターと切替レバー を順に差し込み回してセットする。

② 本体に取り付け



本体のハンドルを右回転しいっ ぱいに下げます。こね棒セット をネジ先端部の穴に**斜めから差** し込んで垂直に立てるとマグ ネットの力で固定されます。 次にハンドルを左回転し、こね 棒セットを上いっぱいまで上げ ておきます。

こねる

① そば生地をシリンダーに入れる





シリンダーの先端出口に円板をキャップで固定し、 次に1人前のそば生地を上から入れます。


② シリンダーを本体に固定





そば生地の入ったシリンダーを、本体の三角溝のマー クに合わせて差し込み、右に回転したらロックを押し 下げて固定します。

③ 切替レバーをこねるに移動



ハンドルを回し、シリン ダー窓部と白色の押出し ローターの欠け窓とを合 わせたら、切替レバーを こねるに移動させます。

④ こねる




ハンドルを回しネジを上下に往復 させると、シリンダー内のこね棒 も回転しながら上下に移動するの で、そば生地はコシのある切れな い生地へと変わります。

★ こねる往復の回数はそばの食感 やコシの強さにも影響しますの で好みで決めますが、通常2~ 3 往復をお勧めします。

押出す・ゆでる

① 切替レバーを押出すに移動



こねが終了したらハンドル を上までいっぱいに回しな がら、シリンダー窓部と白 い押出しローターの欠け窓 とをしっかり合わせます。 生地が固いと力が要ります が合う位置まで回します。 切替レバーをこねるから押 出す側に移動させます。 シリンダー先端のキャップ を外し**円板を横にスライド** させて取り外し、替わりに 穴あきダイスを取り付けま す。

円板をスライド

② 押し出す



深めの鍋にたっぷりの 湯 (2 ℓ 以上) を入れ高 火力で沸騰させます。 麺の出口を沸騰した湯 面スレスレの位置に垂 直に立て、ハンドルを ゆっくりと一定の速さ で回して麺を押し出し ます。

- ★ 湯量が少なく火力が 弱いと、麺が入った 時に一気に湯温が下 がり麺と麺がくっつ いてしまいます。
- ★ 湯面が浅すぎても麺 が自由にならずくっ ついてしまいます。
- ★ なべの上は熱いので 注意して下さい。

③ 麺を切り離し、ゆでる



麺を出しきったら出口部を湯面に少し沈め、2~3秒したら左右に10㎝ぐらい素早く数回振り、**湯の抵抗で麺を切り離します。**50~60秒ゆでたら水で洗いぬめりを取り、氷水で締めて盛り付けます。

ハンドルを上まで上げ、ロックを解除し、シリダーをはずします。シリンダー先端のキャップを回し穴あきダイスをはずします。

次に **こねる** の項目の説明に戻り、同じ作業を繰り返し二人前目を完成させます。

- ★はずしたダイスは穴に詰まったそばが固くならぬようぬれふきんに挟んでおくと良いでしょう。
- ★ゆで湯は3人分が終えたら新しく交換します。

洗 净



- ・通常、本体は汚れたらふきん等で拭き取るだけにし、水洗いは不要です。
- ・本体以外の麺が触れた部分は分解し、50℃以下のぬるま湯又は湯で湯の残り に2~3時間浸してから洗うとよく洗えます。

洗う部品

4 つなぎを使った二八そばの作り方(温かいそばにお勧めです)

次の内容が前記の十割そばの作り方と変わります。他は全て同じです。

- ①そば粉8割、小麦粉2割を空の水回し器でよく混ぜあわせます。(1人前だとそば粉約80g小麦粉20g)
- ②こねる回数は3~4に増やします、ゆで時間は少し長めにするが、暖かいそばの場合は逆に短めにします。
 - ★ 小麦粉の割合を増やせば三七、四六そばも作れます。 (小麦粉が増えたらゆでる時間も長めにします)

5 そば粉を使った冷麺の作り方(暑い時期にお勧めです)

次の内容が前記の十割そばの作り方と変わります。他は全て同じです。

- ①そば粉5割、片栗粉5割を空の水回し器でよく混ぜ合わせます。(1人前だと約50gと50g)
- ②水回し器には水に変えて 熱湯 を入れてかき回します。(1人前だと熱湯約65g暫定)
- ③こねる作業での往復の回数は少し多く3~5往復します。
- ④ゆでる時間は少し長めで60~70秒。
 - ★ スープは市販の冷麺スープがお勧めですが、単純なスープの作り方としてはポン酢を水で薄めてキムチを加えるだけでも美味しくいただけます。
 - ★ 小麦粉と片栗粉を使った白い冷麺は、当機では太めとなってしまうのでお勧めしません。

6 こんな時はどうするの?

・ゆでた後そばが切れてしまう	・粉を挽いた時期が古かったり、保管が悪いと切れ易くなります。
・こねるときハンドルが重すぎて動 かない	・ハンドルを上まであげて切替レバーの位置が こねる の位置になっているか確認します。・生地が硬い場合は水を加えてまとめなおします。
・こねるから押出す側に切り替レバ	・シリンダー窓部と白色の押し出しローターの欠け窓とがしっかり合うまで、ハンドルをゆっくり少し強めに回して合わせます。
ーが動かない。	(生地が硬い場合に合せづらくなるので生地は柔らかめにします)
・押し出すときハンドルが重すぎて	・シリンダー先端出口部が穴あきダイスになっているか確認します。
動かない	・生地が硬い場合は水を加えてまとめなおします。
・押し出した麺が半分ぐらいしか出	・切り替レバーが こねる の位置のままで、押し出す作業をおこなう
てこない	とこの様になってしまいます。
・ゆでたら麺がくっついて固まって	麺が入ると湯温が急に下がりくっつきやすくなるので、深めの鍋、
しまう	たっぷりの沸騰した湯(2f以上)、高火力、がポイントです。 押し出すスピードをゆっくり一定に行います。

材 質 ABS, ポリアセタール、ステンレス

サイズ 本体:回転半径155×高さ295/404mm 水回し器:101×116×高さ132mm

重 さ 605g —日本製—

製造元 株式会社ソニック

長野県小諸市大字市797-19TEL0267-22-3505 FAX0267-25-1460

URL http://I-sonic.com/